

## MODE D'EMPLOI SPECIAL

## INSTRUCCIONES EXPECIALES

## SPECIAL INSTRUCTIONS

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU NÉCESSAIRE DE RÉGLAGE DU CARROSSAGE POUR PRODUITS CHRYSLER

#### Chrysler, Aries & Reliant de 1985 et plus récentes

- A. Vérifiez la géométrie et déterminez les corrections à faire.
  - B. Retirez le boulon de came supérieur de l'assemblage de la jambe de suspension.
  - C. Installez de nouveaux boulon de carrossage, came, rondelle Grover et écrou. Ne le serrez qu'à la main à ce point. Remarque : Quelques boulons de l'équipement d'origine utilisent une seule came. Le boulon de rechange a une came des deux côtés de la jambe de suspension.
  - D. Desserrez légèrement le boulon inférieur de la jambe de suspension.
  - E. Réglez le carrossage selon les spécifications en tournant le boulon de carrossage.
  - F. Serrez l'écrou supérieur de réglage de carrossage tout en tenant le boulon en place.
- Remarque : Vérifiez les comes pour vous assurer qu'elles solent assises à plat contre la bride de la jambe suspension.
- G. Serrez la boulon inférieur de la jambe de suspension.
  - H. Répétez la procédure de l'autre côté.
  - I. Réglez le parallélisme selon les spécifications.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE AJUSTE DE CAMBER PARA PRODUCTOS CHRYSLER

#### Chrysler, Aries & Reliant de 1985 y más recientes

- A. Verifique el alineamiento y determine las correcciones a ser efectuadas.
  - B. Remueva el perno excéntrico superior del ensamble del tirante.
  - C. Instale el perno de camber nuevo, la excéntrica, la arandela de seguridad y la tuerca. Apriétela con la mano únicamente en este momento. Nota: Algunos pernos de Equipo Original usan únicamente una sola excéntrica. El perno de repuesto tiene una excéntrica en ambos lados del tirante.
  - D. Afloje ligeramente el perno inferior del tirante.
  - E. Ajuste el camber de acuerdo con las especificaciones girando el perno de camber.
  - F. Apriete la tuerca de ajuste de camber mientras mantiene el perno.
- Nota: Revise las excéntricas para cerciorarse de que ellas están asentadas planamente contra la brida del tirante.
- G. Apriete el perno inferior del tirante.
  - H. Repita el procedimiento en el otro lado.
  - I. Ajuste la convergencia de acuerdo con las especificaciones.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS CHRYSLER PRODUCT CAMBER ADJUSTING KIT 1985 & Newer Chrysler, Aries & Reliant

- A. Check alignment and determine corrections to be made.
- B. Remove upper cam bolt from strut assembly.
- C. Install new camber bolt, cam, lock washer and nut. Hand tighten only at this time. **NOTE:** Some OE bolts use only one cam. The replacement bolt has a cam on both sides of the strut.
- D. Loosen upper strut bolt slightly.
- E. Adjust camber to specifications by turning camber bolt.
- F. Tighten upper camber adjuster nut while holding the bolt steady. **NOTE:** Check cams to be sure they are seated flat against the strut flanges.
- G. Tighten lower strut bolt.
- H. Repeat procedure on opposite side.
- I. Adjust toe setting to specifications.

